



Tartalomjegyzék

Első lépések	3	Automatikus görgetés beállítá	sa 19
Rider 410	3	Automatikus felülírás beállítás	a 19
Tartozékok	4	Start emlékeztető beállítása	20
Állapotjelző ikonok	4	Memória foglaltság	20
1. lépés: Komputer feltöltése	5	Minden adat törlése	21
2. lépés: Komputer bekapcsolás	sa 5	Szoftververzió megtekintése	21
3. lépés: Kezdő beállítások	5	Szenzorok	22
4. lépés: Műholdjel keresése	6	Magasság	23
5. lépés: Kerékpározás módol	K 6	Felhasználói profil személyre s	za-
A komputer visszaállítása	6	bása	24
Töltse le a Bryton Update Tool-t	: 7	Kerékpár személyre szabása	24
Edzések megosztása	7	Bryton APP beállítások	26
Szinkronizálás okostelefonna	I 7	Magasság beállítása	27
Tracklog megtekintése	8	Értesítések	28
Edzés adatok	9	Függelék	29
Beállítások	10	Specifikációk	29
Adatlap	10	Elemek	31
Automatikus kör	12	A komputer felszerelése	32
Figyelmeztetés beállítása	13	Smart sebesség/pedálfordula	t
Automatikus szüneteltetés	13	szenzorok felszerelése	33
Adatrögzítés	14	Pulzus szenzor felszerelése	34
GPS System	15	Kerékméret beállítása	35
Rendszerbeállítások módosítás	a 16	Karbantartás	36
Bluetooth	18	Adatmezők	37





biztonsági előírások" dokumentumot!

Video Tutorial

Olvassa be okostelefonjával a QR kódot, vagy kattintson a linkre és tekintse meg a gyári oktatófilmeket.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLQuQd-qebKIJhMATlefVMdecbIWZtGmXf

Első lépések

Végezze el a legalapvetőbb beállításokat, melyeket a következő rész tartalmaz. Rider 410-es komputere barométerrel van felszerelve, melynek beállítását a 29. oldalon találja.

Rider 410



A LAP/OK (OK • LAP)

- Nyomja meg az eszköz bekapcsolásához
- Nyomja meg az aktuális beállítás/funkció kiválasztásához
- Nyomja meg az edzés elindításához
- Edzés közben nyomja meg új kör kezdéséhez

B BACK (⊅IIE)

- Menüben nyomja meg az opciók közötti görgetéshez
- Edzés közben nyomja meg az adatlapok közötti görgetéshez

C Power/Backlight (也茶)

- Nyomja meg az eszköz bekapcsolásához
- Bekapcsolt állapotban nyomja meg a háttérvilágítás ki/bekapcsolásához
- Nyomja meg és tartsa nyomva az eszköz kikapcsolásához

D Page (≡)

 Adatlapok nézetben nyomja meg a lapozáshoz

E Up (🔺)

- Menüben nyomja meg a felfelé való görgetéshez
- Adatlapok nézetben nyomja meg az adatlapok léptetéséhez

F Down (**V**)

Nyomja meg a menüben való görgetéshez

- Adatlapok nézetben nyomja meg a lapozáshoz
- Nyomja meg hosszan a gyorsmenübe lépéshez



Tartozékok

A Rider 410E komputer a következő tartozékokkal kerül forgalomba:

- USB kábel
- Kormány konzol

Opcionális kiegészítők

- Pulzus szenzor (HRM)
- Pedálfordulat szenzor (CAD)
- Sebesség szenzor (SPD)
- Smart Set (Smart SPD+CAD)
- Előrenyúló konzol (F-Mount)

Állapotjelző ikonok

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
К	erékpár típus	V	Pulzus szenzor aktív
1 0'0	Kerékpár 1	Ø	Pedálfordulat szenzor aktív
2 0 0	Kerékpár 2	ŝ	Sebesség szenzor aktív
	GPS jel	((?)	Smart Set aktív
×	Nincs jel	watt	Power Meter aktív
Ŷ	Gyenge jel	8	Tracklog rögzítés
Ŷ	Erős jel	Ш	Rögzítés szünetel
Akkur	nulátor töltöttség	▲ / ▼	Aktuális sebesség nagyobb/kisebb mint az átlagsebesség
	Akku feltöltve		
	Akku 30-70%		
	Akku hamarosan lemerül		

MEGJEGYZÉS: Csak az aktív ikonok láthatóak a kijelzőn.

1. lépés: Komputer feltöltése

Csatlakoztassa a komputert számítógéphez vagy hálózathoz. Válassza le a töltőről, ha a komputer teljesen feltöltött.

- Alacsony akkutöltöttség esetén előfordulhat, hogy a komputer látszólag percekig nem reagál, majd mikor elegendő töltöttségi szinten van, felvillan a kijelző
- A töltés 0–40°C között működik optimálisan, ezen az intervallumon kívül a töltés megállhat



2. lépés: Komputer bekapcsolása

Nyomja meg a 心 - chy gombot.

3. lépés: Kezdő beállítások

A komputer első használatbavételekor a belépés előtt az alábbi beállításokat mindenképpen el kell végezni, csak ez után lehet a menübe lépni:

- 1. Válassza ki a kívánt nyelvet
- 2. Válassza ki a kívánt mértékegységeket

MEGJEGYZÉS: Csak az angol nyelv kiválasztása után szükséges mértékegységet is választani, minden más nyelv esetében metrikus rendszer az alapértelmezett.

bryton

4. lépés: Műholdjel keresése

A komputer bekapcsolása után automatikusan elindítja a műholdkeresést. A jelerősségtől (beépítettség, fák és egyéb tereptárgyak) függően a biztos jel befogása ~30–60 másodpercet vesz igénybe. Későbbiekben ez az idő, amennyiben ugyanott kapcsolja ki majd be a komputert, akár néhány másodpercre is lecsökkenhet.

A GPS ikon helyén az alábbi ábra $\langle \mathbf{r} / \mathbf{r} \rangle$ jelenik meg, amint sikerült befogni a jelet.

- ・ Amennyiben a GPS jel vétele nem tökéletes, az alábbi ábra 💣 jelzi
- A beépített környezet ronthatja a jelerősséget



Alagutak



Beltér



Víz alatt



Magasfeszültségű vezetékek/ TV tornyok



Magasépítési területek

MEGJEGYZÉS: A rögzített útvonal pontosságán javíthat, ha 1 másodpercenkénti rögzítés módra állítja komputerét (14. oldal). A még nagyobb pontosság érdekében legalább havonta frissítse komputerét a Bryton Update Tool segítségével (7. oldal)

5. lépés: Kerékpározás módok

Kerékpározás rögzítés nélkül

Az idő és távolság mérése automatikusan elindul amint a komputer mozgást érzékel, de a rögzítés nem indul el.

Kerékpározás rögzítéssel

Nyomja meg a ok • LAP gombot a rögzítés elindításához Nyomja meg egyszer a **SIIE** gombot a rögzítés szüneteltetéséhez, majd még egyszer a megállításhoz. Megállítás után a rögzítés nem folytatható, a ok • LAP gomb megnyomásával új rögzített utat indít.

A komputer visszaállítása

Nyomja meg mindhárom gombot (ок ● LAP / ֒⊐II■ /▲ / ▼) a komputer gyári állapotra állításához.

Töltse le a Bryton Update Tool-t

MEGJEGYZÉS: A Bryton Update Tool ellenőrzi, elérhető-e új frissítés komputeréhez és elvégzi a frissítést. Érdemes legalább havonta elvégezni a frissítést, hiszen a gyártó gyakran ad ki új fejlesztést, továbbá a GPS információk frissítésével a jel megtalálásának ideje is javul a frissítés után.

- 1. Töltse le a Bryton Update Tool-t a http://www.brytonsport.com/help/start oldalról
- 2. Kövesse a telepítő utasításait, és telepítse a programot

Edzések megosztása

Töltse fel edzéseit a https://active.brytonsport.com/ oldalra

- 1. Regisztráljon/jelentkezzen be a https://active.brytonsport.com/ oldalon
- 2. Csatlakoztassa a komputert számítógépéhez
- 3. Kattintson a jobb felső sarokban található + jelre, válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat és töltse fel az edzéseket.

Ossza meg edzéseit Strava-n is

- 1. Regisztráljon/jelentkezzen be a https://www.strava.com oldalon
- 2. Csatlakoztassa a komputert számítógépéhez
- Kattintson a jobb felső sarokban található + jelre, válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat és töltse fel az edzéseket. Feltöltés után nevezze el az edzést és mentse el

Szinkronizálás okostelefonnal

- 1. Töltse le a Bryton alkalmazást a Play Áruházból/App Store-ból
- 2. Regisztráljon saját fiókot, vagy lépjen be már meglévő fiókjával az applikációba
- 3. Kapcsolja be a **Bluetooth**-t telefonján. Komputerén alapértelmezett beállításként a Bluetooth már be van kapcsolva, ezzel nem kell foglalkoznia
- 4. Az alkalmazás főképernyőjén nyomjon a BT Sync gombra, majd nyomjon rá a + gombra
- 5. Képernyőjén megjelennek a közelben lévő, **aktív Bluetooth eszközök**, nyomjon rá a **Rider_410** mellett található **+ gombra**
- 6. Az eszköze most párosítva lesz telefonjához, nyomjon rá a Yes gombra
- 7. Komputere és telefonja elvégzi az edzések szinkronizálását, melyeket a művelet után megtekinthet az applikáció Activities menüpontja alatt. Amennyiben engedélyezte az automatikus Strava szinkronizációt, (Bryton App>Settings>Strava Auto Sync) edzéseit már Straván is azonnal megtekintheti



Tracklog megtekintése

Korábbi tracklogjait az alábbi elérési útvonalon tudja megtekinteni: **View history > View**



MEGJEGYZÉS: Javasolt a tracklogokat a https://active.brytonsport.com vagy a https:// www.strava.com oldalra feltölteni, hiszen ezek a felületek sokkal fejlettebb analizáló funkciókkal rendelkeznek, mint a komputer beépített szoftvere.

Memória törlése



View history > Delete

- 1. A fent jelzett elérési útvonalon találja az elmentett tracklogjait
- 2. A (OK LAP) gombbal válassza ki a kívánt edzést
- 3. Backup data to web first? kijelző üzenetre válassza a Yes opciót és törölje a tracklogot

Az összes tracklog törléséhez válassza a **View** history > Delete All opciót.

Edzés adatok

trip = bruttó edzésidő ride = nettó edzésidő





Beállítások

A **Beállítások** menüpontban az edzések, a magasság, a főbeállítások, az érzékelők, a kerékpár és a felhasználó beállításait tudja személyre szabni.



- 1. A főképernyőn nyomja meg a ▼ gombot a **Beállítások** menüpont kiválasztásához.
- 2. Nyomja meg a ok LAP gombot a **Beállítások** menübe lépéshez.

Adatlap

A komputer kijelzőjén megjelenített adatok és azok elrendezése teljes mértékben személyre szabható. Állítson be saját adatlapokat igényei szerint.





- 1. Settings > Exercises > Data Page
- 2. Állítsa át a Data Page funkciót Manual-ra, így szabadon szerkesztheti az adatmezőket
- 3. Lépjen be a **Data Page** menübe és válassza ki a szerkeszteni kívánt oldalt (az oldalakat inaktívvá is teheti)
- 4. Állítsa be a kijelzett adatok számát
- 5. Lépjen a szerkeszteni kívánt mezőre, nyomja meg a ok LAP gombot majd a listából válassza ki a kívánt adatot és a ok • LAP gomb megnyomásával mentse el
- 6. Nyomja meg a **DIIE** gombot és lépjen ki ebből a menüből

MEGJEGYZÉS: Az adatlapok elrendezése a megjelenített adatok számától függően, automatikusan változik.



MEGJEGYZÉS: Amennyiben a megjelenített adatok **Auto** módra vannak állítva, az adatlap automatikusan kijelzi a párosított szenzorok adatait. Szenzorok nélkül a felesleges adatmezők eltűnnek.



Kör adatlapok beállítása



- 1. Settings > Exercises > Data Page > Lap
- 2. Válassza ki a **Data Page 1** vagy **Data Page 2** oldalt
- 3. Az előző, "Adatlap" részben leírtak alapján állítson be személyre szabott adatlapokat

MEGJEGYZÉS: A kör adatlapok csak akkor lesznek láthatóak kerékpározás közben, ha egynél több kört indít az edzés alatt. Egyetlen kör esetén, csak a normál adatlapok adatait láthatja.



Automatikus kör

Automatikus körszámlálót indíthat el GPS pozíció vagy megtett távolság alapján.

Kör GPS alapján



1. Settings > Exercises > Smart lap

- Válassza a Location menüfunkciót, amenynyiben GPS pozíció alapján szeretne automatikusan új köröket indítani. Csak az aktuális pozícióját tudja elmenteni, ettől eltérő koordináták megadására nincs lehetőség
- 3. Válassza a **Yes** lehetőséget a kijelzőn felvillanó **Use current location as lap location?** kérdésre

MEGJEGYZÉS: No GPS Signal jelzés esetén a komputer nem tud pontos pozíciót menteni, várjon amíg a komputer jelet talál, vagy keressen olyan nyílt területet, ahol a vételt nem zavarják fák vagy magas épületek.

Kör távolság alapján



- 5. Válassza ki a **Distance** menüfunkciót, amennyiben helytől függetlenül, megtett távolság alapján szeretne automatikusan új köröket indítani
- 6. Állítsa be a kívánt távolságot és nyomja meg a oĸ ● LAP gombot
- Nyomja meg a II■ gombot és lépjen ki ebből a menüből

Figyelmeztetés beállítása

Alert funkció használatával beállíthat figyelmeztetést a következő esetekre:

- pulzus/pedálfordulat/sebesség a beállított határértékeken kívül kerül
 - eléri a beállított idő/távolság limitet



- 1. Settings > Exercises > Alert
- Válassza ki, a fent említett funkciók közül, melyikre kíván figyelmeztetést beállítani. Egyszerre csak egy aktív figyelmeztetést tud létrehozni
- 3. Állítsa be a kívánt intervallumot és a oĸ ● LAP gomb megnyomásával mentse el

Automatikus szüneteltetés

Bringázás közben számos olyan helyzet adódik, amikor csak 1-2 percre, de meg kéne állítani az edzést, pl. piros lámpánál, öltözködésnél, stb. Az álló helyzetben is futó óra jelentősen ronthatja az átlagsebességet és fals adatot eredményezhet, ezért javasolt a **Smart Pause** funkció használata. Álló helyzetben a komputer szünetelteti a rögzítést és induláskor automatikusan folytatja.



- 1. Settings > Exercises > Smart Pause
- 2. Alapértelmezett beállítás szerint a **Smart Pause** engedélyezve van, a menübe lépve deaktiválhatja

MEGJEGYZÉS: Strava-ra feltöltve 2 féle idő látható: Moving Time, ami a megállások idejével nem számol és Elapsed Time, ami a teljes edzés ideje, megállásokkal együtt.

bryton

Adatrögzítés

Összes megtett távolság

Komputere összegzi edzései alatt megtett kilométereit, amit **ODO** néven talál az adatmezők beállításánál. Az összegzett kilométereket kétféleképpen számolhatja a komputer: csak a GPS loggal rögzített edzések alapján vagy minden edzés összesítésével.



- 1. Settings > Exercises > Data Record > ODO setup
- Válassza az All opciót, amennyiben a GPSsel nem loggolt edzéseket is látni szeretné az ODO adatmezőben, vagy válassza a Recorded opciót, amennyiben csak a loggolt edzéseit kívánja látni

MEGJEGYZÉS: "All" opció esetén a a rögzítési mód automatikusan 1 sec-re vált. Az ily módon rögzített log kicsit több memóriát foglal, mint a Smart Record mód.

1 sec rögzítési mód engedélyezése

Ezzel a funkcióval pontos, másodpercenkénti mintavétellel készült tracklogot rögzíthet.



- 1. Settings > Exercises > Data Record > Recording
- 2. Válassza ki az **1 sec mode** funkciót és mentse el a OK LAP gomb megnyomásával

GPS System

A Rider 410 támogatja a GNSS rendszert, benne a GPS, GLONASS (Orosz), BDS (Kínai), QZSS (Japán), és Galileo (Európai) műholdakat. Válaszd a leginkább megfelelő GPS üzemmódot a legpontosabb működés eléréséhez.

Különböző navigációs műholdak kiválasztása

A beállítások menüben választaht a különböző rendszerek között.



1. Settings > GPS System > GPS Mode > Recording

2. Válassza ki a megfelelő GPS üzemmódot a ▲ / ▼ gombokkal, és mentse el a ок ● LAP gomb megnyomásával

GPS+Beidou: GPS + BeiDou műholdas navigációs rendszer.

A BeiDou 2008 áprilisában kezdte meg működését az Ázsiai és Auzstrál régióban. Válassza ezt a lehetőséget, ha ebben a régióban kerékpáozik. Nagy pontossággal működik.

GPS+Glonass: GPS + GLONASS műholdas navigációs rendszer.

A Glonass a világ második navigációs rendszere. Ázsián és Ausztrálián kívüli kerékpározáskor használható. Nagy pontossággal működik.

GPS+Gal+QZ: GPS+Galileo+QZSS műholdas navigációs rendszer.

Kevesebb energiát fogyaszt, mint az előző kettő, megfelelő pontossággal működik, átlagos használathoz.

Power Save: Akkukímélő üzemmód elégséges pontossággal. Nyílt égbolt alatt használja.

Off: A GPS funkció kikapcsolva. Akkor használja, amikor nincs GPS-jel, az akku kímélésére, vagy ha nincs szükség GPS információra (például beltéri edzésekkor).

Megjegyzés: a Glonass vagy a BeiDou rendszer bekapcsolása aktíválja a GPS, QZSS, és a Galileo műholdak figyelését is.



Rendszerbeállítások módosítása

Ebben a menüben módosíthatja a háttérvilágítás, gomb hang stb. beállításait.

Háttérvilágítás beállítása



- 1. Settings > General > System > Backlight Off
- Válassza ki, mennyi idő múltán kapcsoljon ki a kijelző háttérvilágítása, amennyiben semmilyen gombot nem nyom meg. Pontos perc beállítások mellett választhat folyamatos fényt és automatikus kikapcsolást is
- 3. A ⊃III gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

MEGJEGYZÉS: Auto módban a komputer a GPS pozíció alapján kalkulált napkelte és napnyugta időpontokhoz igazítja a háttérvilágítást, tehát csak a napszakhoz tud igazodni, a környezet fényességéhez nem.

Gomb hang beállítása



- 1. Settings > General > System > Key Tone
- 2. Válassza ki a kívánt beállítást és a OK LAP gomb megnyomásával mentse el
- 3. A 3. A 3. A 3. A 3. a menüből

Hangjelzések beállítása



1. Settings > General > System > Sound

- 2. Válassza ki a kívánt beállítást és a ок LAP gomb megnyomásával mentse el
- 3. A SIIE gomb megnyomásával lépjen ki a menüből







Hőmérséklet

- 4. Settings > General > System > Time/ Unit > Dlight Save, Date format, Time Format, Unit, Temperature, Contrast
- 5. Válassza ki a kívánt beállítást minden almenüben és a ok • LAP gomb megnyomásával mentse el
- A ⇒III gomb megnyomásával lépjen ki a menüből



Nyelv beállítása



- 1. Settings > General > System > Language
- 2. Válassza ki a kívánt nyelvet és a OK LAP gomb megnyomásával mentse el
- 3. A ⊃III gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

Bluetooth

Bluetooth szinkronizáláshoz ellenőrizze, hogy komputerén és telefonján is engedélyezve van a Bluetooth.



- 1. Settings > General > Bluetooth
- 2. Válassza ki a **Bluetooth** lehetőséget és állítsa **ON** módra
- 3. А ок LAP gomb megnyomásával mentse el
- A ↓↓↓ gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

Automatikus görgetés beállítása

A funkció engedélyezése után a komputer automatikusan, a beállított időközönként váltogatja az adat oldalakat.



- 1. Settings > General > Auto Scroll
- 2. Állítsa On módra az Auto Scroll funkciót
- 3. Állítsa be az Interval menüben a lapozás idejét
- A ⇒III gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

Automatikus felülírás beállítása

A funkció engedélyezése után a komputer automatikusan felülírja a legrégebbi fájlokat, így a memória sosem telik meg teljesen.



- 1. Settings > General > File Saving
- 2. Állítsa **On** módra a **File Saving** funkciót
- 3. A **⊃II** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből



Start emlékeztető beállítása

Ebben a menüben beállíthatja, hogy amennyiben a komputer mozgást érzékel, automatikus kijelző üzenetet küldjön és emlékeztessen a rögzítés elindítására.



1. Settings > General > Start Remind

- 2. A menün belül 3 lehetőség közül választhat:
 - Repeat válassza ezt a lehetőséget, ha semmiképpen nem szeretne tracklog rögzítés nélkül elindulni. Ebben a módban, mozgás közben az óra folyamatosan mutatja az értesítést mindaddig, amíg Yes módot kiválasztva el nem indítja a rögzítést
 - Once a komputer csak induláskor jelzi, hogy indítsa el a rögzítést
 - Off a komputer egyáltalán nem figyelmeztet a rögzítés elindítására
- Mentse el a kiválasztott módot, majd a III
 gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

Memória foglaltság

Ebben a menüben megtekintheti a memória telítettségét.



- 1. Settings > General > Memory
- 2. A kijelzőn százalékban láthatja a memória telítettségét
- A ⇒III gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

Minden adat törlése

Szükség esetén (pl. eladná komputerét) visszaállíthatja komputerét a gyári állapotra.



- 1. Settings > General > Data Reset
- Amennyiben biztos benne, hogy nem kíván semmilyen adatot megtartani, a felugró kérdésre **Perform factory reset?** válassza a **Yes** opciót
- 3. A komputer kikapcsol és újraindul

Szoftververzió megtekintése

Ellenőrizze legalább havonta, hogy a legfrissebb szoftver van-e a komputerén!

- 4. Settings > General > About
- 5. A kijelzőn olvashatja a telepített szoftver verziószámát és komputere gyártási számát (ua., mint a dobozon és a hátoldalon)
- 6. A ⊃III gomb megnyomásával lépjen ki a menüből



Szenzorok

Ebben a menüben párosíthatja meglévő szenzorait komputeréhez. Amennyiben a komputerben 2 kerékpár szenzor adatait kívánja tárolni, úgy a második kerékpár beállítása után (22. oldal) megint vissza kell lépnie ebbe a menübe és elvégezni a párosítást az új szenzorokkal.



- 1. Settings > Sensors > Heart Rate / Speed / Cadence / Speed/CAD / Power
- 2. Válassza ki a párosítani kívánt szenzor típusát
- 3. Válassza ki a More opciót
- 4. Válassza ki a **Rescan** opciót
- 5. A szenzor párosítása sikeres, ha az ID mezőben megjelenik egy 3-5 jegyű szám
- 6. A ⊃III gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

MEGJEGYZÉS: párosításkor ügyeljen arra, hogy más szenzor ne legyen a komputer 10 m-es körzetében, mert előfordulhat, hogy a komputer a másik szenzort fogja elmenteni. A menüből kilépve, a főképernyőn láthatja a párosított szenzorok piktogramjait. Ameny-nyiben valamelyik szenzor párosítása sikertelen, úgy a piktogramja villogva jelenik meg a kijelzőn.

Magasság

Amennyiben pontos ismeretekkel rendelkezik aktuális magasságáról és a GPS-nél pontosabb magasság adatokra van szüksége edzés közben, komputerén beállíthat kezdő magasságot.

Aktuális magasság



- 1. Settings > Altitude > Altitude
- 2. Állítsa be a kívánt magasságot és mentse el a OK • LAP gombbal
- Nyomja meg a
 [→] II■ gombot és lépjen ki ebből a menüből

Előre elmentett helyek magassága



- 1. Settings > Altitude > Location 1, Location 2, Location 3, Location 4, Location 5
- 2. Állítsa be a kívánt helyszín magasságát és mentse el a OK LAP gombbal
- 3. A különböző helyszínek magasságának bekalibrálásához lépjen be a kívánt helyszínbe és válassza ki a **Calibrate** funkciót. Így a kiválasztott helyszín magassága jelenik meg aktuális magasságként
- Nyomja meg a II■ gombot és lépjen ki ebből a menüből



Felhasználói profil személyre szabása

Ebben a menüben beállíthatja személyes paramétereit, melyek az edzések megtervezésénél alapul szolgálnak.



1. Settings > Profile > User Profile

- Egyesével lépkedjen végig az alábbi opciókon és állítsa be saját adatait: Neme, Születési ideje, Testmagassága, Testsúlya, Max HR, LTHR, FTP, MAP
- A →IIE és a ▼ gombokkal állítsa be a kívánt értékeket, majd a oĸ ● LAP gomb megnyomásával mentse el
- A [→]II[■] gomb megnyomásával lépjen ki a menüből

Kerékpár személyre szabása

Ebben a menüben beállíthatja kerékpárja tulajdonságait.

Bike	e 1
Spd Sour	ce
Weight	
	13kg
Wheel	
1	700mm

1. Settings > Profile > Bike Profile

- 2. Válassza ki a Bike 1 lehetőséget
 - Állítsa be a sebesség mintavételi forrását (Spd Source)
 - GPS vagy sebesség/combo szenzor
 - Állítsa be kerékpárja súlyát és kerék méretét
 - Lépjen vissza a menübe
- Amennyiben két kerékpárja van, válassza ki a Bike 2 lehetőséget és az almenükben állítsa be második kerékpárjához tartozó adatokat
 - Állítsa be a sebesség mintavételi forrását (Spd Source)
 - GPS vagy sebesség/combo szenzor
 - Állítsa be kerékpárja súlyát és kerék méretét
 - Amennyiben ezzel a kerékpárral indul útnak, válassza ki az Activate lehetőséget, így a komputer ennek a kerékpárnak a beállításaival fog számolni
 - Lépjen vissza a menübe

MEGJEGYZÉS: Kerék méret beállításához a 34. oldalon talál segítséget.

Összes megtett távolság

Komputere összegzi edzései alatt megtett kilométereit, amit **ODO** néven talál az adatmezők beállításánál. Az összegzett kilométereket kétféleképpen számolhatja a komputer: csak a GPS loggal rögzített edzések alapján vagy minden edzés összesítésével.



- 1. Settings > Exercises > Data Record > ODO setup
- Válassza az All opciót, amennyiben a GPSsel nem loggolt edzéseket is látni szeretné az ODO adatmezőben, vagy válassza a Recorded opciót, amennyiben csak a loggolt edzéseit kívánja látni

MEGJEGYZÉS: "All" opció esetén a a rögzítési mód automatikusan 1 sec-re vált. Az ily módon rögzített log kicsit több memóriát foglal, mint a Smart Record mód.

1 sec rögzítési mód engedélyezése

Ezzel a funkcióval pontos, másodpercenkénti mintavétellel készült tracklogot rögzíthet.



- 1. Settings > Exercises > Data Record > Recording
- 2. Válassza ki az **1 sec mode** funkciót és mentse el a ok • LAP gomb megnyomásával



Bryton APP beállítások

Miután párosította komputerét telefonjával, az applikáción keresztül be tudja állítani az adatlapokat, magasságot és értesítéseket

Adatlapok beállítása

Személyre szabhatja adatlapjait, be- vagy kikapcsolhatja a **Smart Pause** funkciót és választhat rögzítési módot

- 1. Párosítsa komputerét az applikációval
 - » Kapcsolja be a Bluetooth-t telefonján és komputerén Setteings > General > Bluetooth
 - » Az applikációban lépjen be ebbe a menübe Settings > User Settings > Device Manager
 - » Nyomjon rá a "+" jelre és válassza a Bluetooth párosítást
 - » Válassza ki eszközét és nyomjon a "+" jelre
 - » Nyomjon rá a Pair / Finish gombra a párosítás befejezéséhez
- 2. Állítsa be adatlapjait
 - » Az applikációban lépjen be a Settings > Grid Setting menübe
 - » Nyomjon rá az "OK" gombra a kapcsolódáshoz
 - » Válassza a "Manual" lehetőséget az adatlapok személyre szabásához
 - » Léptessen jobbra-balra az adatlapok közti váltáshoz
 - » Válassza ki alul, hogy az adott lapon mennyi adatmezőt szeretne megjeleníteni
 - » Nyomjon rá a módosítani kívánt mezőre és válasszon új adatmezőt a legördülő listából
- 3. Nyomjon rá a Smart Pause-ra a funkció engedélyezéséhez/tiltásához
- 4. Válassza ki a rögzítés módját a Data Recording menüben
- A módosítások elmentéshez nyomjon rá a bal felső sarokban található legördülő "<" ablakra és nyomjon rá a "Sync" opcióra

MEGJEGYZÉS: Az adatlap eredeti állapotának visszaállításához nyomjon rá a "*" gombra, majd a **Data Page** menüben a "**Back to default settings?**" kérdésre válassza a "**Yes**" opciót

Magasság beállítása

Az internethez csatlakozva az applikáción keresztül komputere automatikusan be tudja állítani az aktuális magasságot, de ezt kézzel is megteheti

- 1. Párosítsa komputerét az applikációval
 - » Kapcsolja be a Bluetooth-t telefonján és komputerén Setteings > General > Bluetooth
 - » Az applikációban lépjen be ebbe a menübe Settings > User Settings > Device Manager
 - » Nyomjon rá a "+" jelre és válassza a Bluetooth párosítást
 - » Válassza ki eszközét és nyomjon a "+" jelre
 - » Nyomjon rá a Pair / Finish gombra a párosítás befejezéséhez
- 2. Magasság beállítása
 - » Nyomjon rá az "Alt. Cal." gombra az applikációban
 - » Nyomjon rá az "Allow" gombra, hogy engedélyezze az eszköznek a pozíció hozzáférést
 - » A Bryton APP kijelzi az aktuális magasságát. A ▲ ▼ nyilakkal manuálisan változtathat ezen az értéken.
 - » Nyomjon rá a "Calibrate" gombra, és mentse el az aktuálisan kijelzett értéket
 - » Az APP megkeresi a közelében lévő eszközöket. "OK" gombbal válassza ki saját eszközét
 - » "OK" gombbal szinkronizálhatja eszközére a magasságot
 - » "Calibration Successful" jelenik meg a kijelzőn, amennyiben a szinkronizáció sikeres



Értesítések

Miután párosította komputerét telefonjával, folyamatos Bluetooth kapcsolat esetén komputere képes kijelezni telefonjára érkező értesítéseit

1. iOS párosítás

- » Komputerén lépjen be a **Settings > General > Bluetooth** menübe és kapcsolja be. (alapértelmezettként be van kapcsolva)
- » Kapcsolja be telefon készülékén is a Bluetooth-t
- » A Bryton APP-ban lépjen be a **Settings > User Settings > Device Manager** menübe
- » Nyomjon rá a "+" gombra és válassza a Bluetooth lehetőséget
- » Válassza ki eszközét és indítsa el a párosítást a "+" gombbal
- » Nyomjon rá a "Pair" gombra és párosítsa telefonját
- » Nyomjon rá a "Finish" gombra a párosítás befejezéséhez

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem tud értesítéseket fogadni komputerén, ellenőrizze telefon beállításait. A **Beállítások > Értesítések** (vagy Alkalmazások) menüben engedélyezze, hogy az alkalmazások értesítéseket jelenítsenek meg.

2. Android párosítás

- » Komputerén lépjen be a Settings > General > Bluetooth menübe és kapcsolja be. (alapértelmezettként be van kapcsolva)
- » Kapcsolja be telefon készülékén is a Bluetooth-t
- » A Bryton APP-ban lépjen be a Settings > User Settings > Device Manager menübe
- » Nyomjon rá a "+" gombra és válassza a Bluetooth lehetőséget
- » Válassza ki eszközét és indítsa el a párosítást a "+" gombbal
- » Nyomjon rá a "Finish" gombra a párosítás befejezéséhez

3. Értesítések engedélyezése

- » A Bryton APP-ban lépjen be a Settings > User Setings > Notification menübe
- » Nyomjon rá az "OK" gombra és engedélyezze az értesítéseket
- » Engedélyezze telefonján a Bryton APP értesítéseket
- » Az applikációban engedélyezheti külön-külön minden alkalmazás értesítéseit

Függelék

Specifikációk

Rider 410

Megnevezés	Leírás
Kijelző	2.3" FSTN positive transflective dot-matrix LCD
Méretek	83.9 × 53.7 × 18.2 mm
Súly	71 g
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 60°C
Akku tölthetőség	0°C ~ 40°C
Akku típus	Li polymer, újratölthető
Akku üzemidő	35 óra nyílt terepen
ANT+	Komputere kompatibilis minden ANT+ rendszert használó szenzorral. <u>www.thisisant.com/directory</u>
GNSS	Beépített, magas érzékenységű GNSS vevő
BLE Smart	Beépített Bluetooth Smart technológia
Vízállóság	1 méter mélységig, maximum 30 percig
Barométer	Beépített barométerrel

Smart sebesség szenzor

Megnevezés	Leírás
Méretek	36.9 × 34.8 × 8.1 mm
Súly	6 g
Vízállóság	1 méter mélységig, maximum 30 percig
Jelátvitel hatótávolsága	3 m
Elem üzemidő	Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 60°C
Jelátvitel	2.4 GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport wireless communications protocol

MEGJEGYZÉS: A jel pontossága függhet a szenzor – mágnes kapcsolattól, környező elektromos interferenciától, komputer – szenzor távolságtól.



Smart pedálfordulat szenzor

Megnevezés	Leírás
Méretek	33.9 × 36.1 × 8.1 mm
Súly	6 g
Vízállóság	1 méter mélységig, maximum 30 percig
Jelátvitel hatótávolsága	3 m
Elem üzemidő	Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 60°C
Jelátvitel	2.4 GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport wireless communications protocol

Smart pulzusmérő szenzor

Megnevezés	leírás
Méretek	63 × 34.3 × 15 mm
Súly	14.5 g (sensor) / 31.5 g (strap)
Vízállóság	1 méter mélységig, maximum 30 percig
Jelátvitel hatótávolsága	3 m
Elem üzemidő	Max. 2 év
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 50°C
Jelátvitel	2.4 GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport wireless communications protocol

Elemek

Pulzusmérő és pedálfordulat mérő szenzorok CR2032 elemmel működnek.

Az elemcsere lépései:

- 1. Fordítsa meg a szenzort
- 2. Egy érme segítségével nyissa ki a hátsó fedlapot
- 3. Pattintsa ki a fedlapot, majd a fedlapból a régi elemet
- 4. Helyezze be az új elemet a fedlapba, domború oldalával felfelé
- 5. Egy érme segítségével zárja be a hátsó fedlapot





A komputer felszerelése

Bike Mount



F-Mount



Smart sebesség/pedálfordulat szenzorok felszerelése





Megjegyzés (Speed/Cadence Smart Sensor)

 A pontos működés érdekében ügyeljen rá, hogy az 5a,b képeken feltüntetett módon szerelje fel a szenzorokat

Pulzus szenzor felszerelése



Megjegyzés (pulzusmérő)

- Hideg időben ügyeljen rá, hogy mellkasa és a szenzor ne hűljön ki, öltözzön melegen
- A mellkas pántot közvetlenül a bőrén viselje, ne vegyen alá vékony öltözetet se
- A szenzort igazítsa mellkasa közepére, közvetlenül mellei alá. A Bryton logó normál módon, felfelé álljon
- A mellkas pántot olyan feszesre állítsa, hogy az ne lazulhasson meg és ne csússzon le mellkasáról még akkor sem, ha elkezd izzadni
- Amennyiben a szenzor nem kap impulzust, próbálja benedvesíteni a tappancsokat, vagy melegítsen kb 3-5 percig
- Pattintsa le a szenzort az övről amennyiben hosszabb ideig nem használja!

Kerékméret beállítása

A kerék mérete a gumiköpeny mindkét oldalán jelölve található.

Kerék mérete	Kerülete (mm)	Kerék mérete	Kerülete (mm)
12×1.75	935	26×3.00	2170
12×1.95	940	26×1-1/8	1970
14×1.50	1020	26×1-3/8	2068
14×1.75	1055	26×1-1/2	2100
16×1.50	1185	650C Tubular 26×7/8	1920
16×1.75	1195	650×20C	1938
16×2.00	1245	650×23C	1944
16×1-1/8	1290	650×25C 26×1(571)	1952
16×1-3/8	1300	650×38A	2125
17×1-l/4	1340	650×38B	2105
18×1.50	1340	27×1(630)	2145
18×1.75	1350	27×1-1/8	2155
20×1.25	1450	27×1-1/4	2161
20×1.35	1460	27×1-3/8	2169
20×1.50	1490	27.5×1.50	2079
20×1.75	1515	27.5×2.1	2148
20×1.95	1565	27.5×2.25	2182
20×1-1/8	1545	700×18C	2070
20×1-3/8	1615	700×19C	2080
22×1-3/8	1770	700×20C	2086
22×1-1/2	1785	700×23C	2096
24×1.75	1890	700×25C	2105
24×2.00	1925	700×28C	2136
24×2.125	1965	700×30C	2146
24×1(520)	1753	700×32C	2155
24×3/4 Tubular	1785	700C Tubular	2130
24×1-1/8	1795	700×35C	2168
24×1-1/4	1905	700×38C	2180
26×1(559)	1913	700×40C	2200
26×1.25	1950	700×42C	2224
26×1.40	2005	700×44C	2235
26×1.50	2010	700×45C	2242
26×1.75	2023	700×47C	2268
26×1.95	2050	29×2.1	2288
26×2.10	2068	29×2.2	2298
26×2.125	2070	29×2.3	2326
26×2.35	2083		



Karbantartás

Rendeltetésszerű használat és minimális odafigyelés mellett komputere évekig megőrzi gyári állapotát, ezért olvassa el az alábbi pontokat:

- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le komputerét, a komputer csak minimálisan ütésálló
- Ne tegye ki komputerét extrém hőmérsékletnek vagy nedvességnek
- A műanyag karcolódásával a kijelző hamar homályossá válhat, óvja a műanyagot kijelző védő fóliával
- Használjon nedves törlőkendőt komputere tisztításához
- Ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani vagy bármilyen formában módosítani komputerét. Bármilyen beavatkozás után a garancia érvényét veszti.

MEGJEGYZÉS: Szakszerűtlen elem/akkumulátor szerviz vagy csere robbanáshoz, tűzesethez vezethet. Kizárólag a gyártó által előírt elemeket használja! Az elemek eldobásakor legyen tekintettel környezetére, keressen fel egy erre alkalmas lerakót!



Védje Környezetét! A használt akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek. Gyűjtse elkülönítve, és adja le a gyűjtőpontokon!

Adatmezők

Kategória	Rövidítés	Teljes jelentés
	Calorie	Összes elégetett kalória
Energy	Kilojoules	Kilojoule (kJ)
Altitude	Altitude	Magasság
	Max Altitude	Maximum magasság
	Alt. Gain	Nyert magasság
	Alt. Loss	Vesztett magasság
	Gradient	Emelkedő %
	Uphill	Összes emelkedőn töltött távolság
	Downhill	Összes lejtőn töltött távolság
	Distance	Aktivitás távolsága
	Odometer	Összes távolság
Distance	LapDistance	Kör távolsága
Distance	LLapDist.	Utolsó befejezett kör távolsága
	Trip 1/Trip 2	Osszesített teljesítmény (reset-ig). 2 különálló gyűjtő - az egyik
		használható például napi, a másik havi összesítésre.
	Speed	Pillanatnyi sebesség
	Avg Speed	Atlag sebesség
Speed	Max Speed	Maximum sebesség
Speed	LapAvgSpd	Kör átlagsebessége
	LapMaxSpd	Kör maximumsebessége
	LLapAvgSpd	Utolsó befejezett kör átlagsebessége
	lime	GPS idő
	Ride Lime	Aktivitās ideje
	Irip lime	Aktivitās brutto ideje (megāllāsokkal egyutt)
Time	Sunrise The	Napkeite
	Sunset The	Napnyugta
	Lapilme	Koriaeje (stopper)
	LLapTime	Utolso berejezett kor ideje (stopper)
	Lap Count	AKTIVITAS DEFEJEZETT KOFEINEK SZAMA
		Aktivitás átlag podálfordulata
Cadanca	AVG CAD	Aktivitás atlag pedallordulata
Cauence		Kär átlag podálfordulata
	LapAvgCad	Nor allag pedallorudiala
	Hoart Pato	Pulzus Kompatibilis pulzusszonzor csatlakoztatása szükséges
		Átlag pulzus
	May HR	Maximum pulzus
		Jelenlegi pulzus a maximum pulzus százalékában
	MHR	Az elmúlt 1 perc maximum pulzusa (nem azonos a maximum pul-
		zussal amit a monübon lobot boálítani a folbasználói profilban)
HR		
пк	MHR Zono	Lakiai kuszod 70 Maximum pulzus zóna
	ITHR Zone	
		Kör átlagpulzusa
		Utolsó befejezett kör átlagpulzusa
	Lan MHR%	Kör átlagnulzusa a maximum nulzus százalókában
	Lap ITHR%	Kör átlaga a laktátköszöb százalékában
Temp	Temp	Hőmérséklet
icinp	iciip.	rioriterseniet



Kategória	Rövidítés	Teljes jelentés
	Power	Jelenlegi teljesítmény Watt-ban
	Avg Power	Aktivitás átlagos teljesítménye
	Max Power	Aktivitás maximum teljesítménye
	LapAvgPw	Kör átlagteljesítmény
	LapMaxPw	Kör maximális teljesítmény
	3s power	Az utolsó 3 s átlagteljesítménye
	10s power	Az utolsó 10 s átlagteljesítménye
	30s power	Az utolsó 30 s átlagteljesítménye
	NP	Normalizált teljesítmény
Power	TSS	Edzés stressz pontszám
	IF	Intenzitás
	SP	Specifikus teljesítmény
	FTP Zone	Funkcionális küszöb teljesítmény zóna
	MAP Zone	Maximum aerób teljesítmény zóna
	MAP%	Maximum aerób teljesítmény százalék
	FTP%	Funkcionális küszöb teljesítmény százalék
	Lap NP	Kör normalizált teljesítmény
	LLapAvgPw	Előző kör átlagteljesítmény
	LlapMaxPw	Előző kör maximális teljesítmény
	CurPB-LR	Aktuális bal-jobb teljesítmény arány
	AvgPB-LR	Átlag bal-jobb teljesítmény arány
	CurTE-LR	Aktuális bal-jobb teljesítmény hatékonyság
Pedal	MaxTE-LR	Maximum bal-jobb teljesítmény hatékonyság
Analysis	AvgTE-LR	Átlag bal-jobb teljesítmény hatékonyság
-	CurPS-LR	Aktuális bal-jobb teljesítmény simaság
	MaxPS-LR	Maximum bal-jobb teljesítmény simaság
	AvgPS-LR	Átlag bal-jobb teljesítmény simaság

MEGJEGYZÉS: Egyes adatmezőket csak magasabb kategóriás modellekben találhat meg.

MAGYAR